শুধু নমুনা

টুলবক্স টক - রুফটপ সোলার স্থাপন - ব্লক A

প্রকল্প	রুফটপ সোলার স্থাপন - ব্লক A	**নথি নং**	HD-SAMPLE-TBT-BN-001
ক্লায়েন্ট	Example Commercial Properties Pvt Ltd	**সংশোধন**	01 - নমুনা
স্থান	Pune, Maharashtra	**অবস্থা**	নমুনা - সাইটে ব্যবহারের জন্য নয়
প্রকল্পের দেশ	IN - ভারত	**নথির ভাষা**	বাংলা / Bengali

উদ্দেশ্য ও ব্যবহার

নামযুক্ত নমুনা কাজের জন্য প্রদর্শনী খসড়া। এটি HazardDocs -এর তৈরি কাঠামো ও বিস্তারিত দেখায়। এটি সাইট ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয় এবং সাধারণ নিরাপত্তা নথি হিসেবে পুনর্ব্যবহার করা যাবে না।

আজকের কাজ

আজকের ছাদের কাজ, উচ্চতায় কাজ, উত্তোলন কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, হাতে মাল বহন-এর ধাপ, কাজের এলাকা, সমসাময়িক কাজ, আবহাওয়া, সরঞ্জামের অবস্থা এবং আগের শিফটের পরের পরিবর্তন আলোচনা করুন।

ছাদ ও ভঙ্গুর পৃষ্ঠে কাজ

প্রবেশের আগে কিনারা, খোলা অংশ ও ভঙ্গুর স্থান চিহ্নিত করুন। সুরক্ষিত হাঁটার পথ ও এজ প্রোটেকশন দিন। বাতাস ও নড়াচড়া থেকে উপকরণ সুরক্ষিত করুন। প্রবল বাতাস, বৃষ্টি বা কম দৃশ্যমানতায় কাজ বন্ধ করুন।

উচ্চতায় নিরাপদ কাজ

সম্ভব হলে উচ্চতার কাজ এড়িয়ে চলুন। ব্যক্তিগত ফল-অ্যারেস্টার, গার্ডরেল ও নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন। ব্যবহারের আগে প্রবেশ সরঞ্জাম ও অ্যাঙ্কর পরীক্ষা করুন। নিচের এলাকা বন্ধ করুন এবং উদ্ধার পরিকল্পনা নিশ্চিত করুন।

নিরাপদ উত্তোলন কার্যক্রম

অনুমোদিত লিফট পরিকল্পনা ও যোগ্য দল ব্যবহার করুন। ওজন, ব্যাসার্ধ ও মাটির অবস্থা যাচাই করুন। উত্তোলন আনুষঙ্গিক পরীক্ষা করুন। কাউকে ঝুলন্ত বোঝার নিচে বা নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে দেবেন না।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা

সম্ভব হলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করুন। শুধু অনুমোদিত দক্ষ ব্যক্তি কাজ করবেন। তার, সরঞ্জাম, আর্থিং ও RCD সুরক্ষা পরীক্ষা করুন। উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক ঝুঁকি ঘিরে দিন এবং ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গে জানান।

দলকে জিজ্ঞাসা করুন

আজ কী বদলেছে? কাজ শুরুর আগে কোন নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করতে হবে? কোন অবস্থায় কাজ থামাবেন? জরুরি অবস্থায় কাকে এবং কীভাবে ডাকবেন?

নথি

উত্থাপিত বিষয়, ব্যবস্থা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সমাপ্তির সময় লিখুন। কাজ শুরুর আগে উপস্থিতদের নাম ও স্বাক্ষর নিন।

উপস্থিতি নথি

নং	নাম	নিয়োগকর্তা / কাজ	স্বাক্ষর	তারিখ / সময়
1				
2				

শুধু নমুনা - সাইটে ব্যবহারের জন্য নয়

নং	নাম	নিয়োগকর্তা / কাজ	স্বাক্ষর	তারিখ / সময়
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার

কাজ	ঝুঁকি	প্রাথমিক	নিয়ন্ত্রণ	অবশিষ্ট	দায়িত্ব
উচ্চতায় কাজ	খোলা কার্নিশ, প্রবেশপথ বা উপকরণ থেকে মানুষ/বস্তু পড়া	উচ্চ	সম্ভব হলে প্রকৌশলগত নিরাপত্তা এজ প্রোটেকশন দিন; প্রবেশ সরঞ্জাম পরীক্ষা করুন; সনদপ্রাপ্ত অ্যাঙ্কর, ফুল-বডি হারনেস ও উপযুক্ত লাইফলাইন দিন; নিচের এলাকা বন্ধ করুন; সাইট-নির্দিষ্ট উদ্ধার পরিকল্পনা ব্রিফ করুন; অনিরাপদ আবহাওয়ায় কাজ বন্ধ করুন।	মাঝারি	সাইট ইঞ্জিনিয়ার / নিরাপত্তা কর্মকর্তা
উত্তোলন কাজ	বোঝা পড়া/দোলা, সরঞ্জাম ব্যর্থতা বা উত্তোলন এলাকায় মানুষ প্রবেশ	উচ্চ	অনুমোদিত লিফট পরিকল্পনা, সনদপ্রাপ্ত সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষিত অপারেটর/রিগার রাখুন; ওজন ও মাটি যাচাই করুন; নিষিদ্ধ এলাকা করুন; ট্যাগ লাইন ও একজন সংকেতদাতা ব্যবহার করুন; কম দৃশ্যমানতা বা অনিরাপদ আবহাওয়ায় থামুন।	মাঝারি	উত্তোলন তত্ত্বাবধায়ক
বৈদ্যুতিক কাজ	বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, আর্ক ফ্ল্যাশ, ক্ষতিগ্রস্ত অস্থায়ী সরবরাহ বা অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ চালু	উচ্চ	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন ও লক করুন; স্পর্শের আগে পরীক্ষা করুন; পরীক্ষিত সরঞ্জাম ও সুরক্ষিত অস্থায়ী বিতরণ ব্যবহার করুন; আর্থিং ও RCD রাখুন; শুধু অনুমোদিত দক্ষ ব্যক্তি কাজ করবেন।	কম	বৈদ্যুতিক তত্ত্বাবধায়ক

জারি করার চেকলিস্ট

- কাজের পরিধি ও এলাকা যাচাই করা হয়েছে
- যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছে
- কর্মীদের ব্রিফিং ও উপস্থিতি নথিভুক্ত হয়েছে
- সরঞ্জাম, প্ল্যান্ট ও PPE পরীক্ষা করা হয়েছে
- জরুরি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে
- পরিবর্তন হলে কাজ বন্ধ করে পুনর্মূল্যায়ন

যোগ্য ব্যক্তির পর্যালোচনা

শুধু নমুনা। যোগ্য ব্যক্তিকে অনুমান বদলে যাচাই করা সাইট তথ্য দিতে হবে, দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম লিখতে হবে, পারমিট ও বিচ্ছিন্নকরণ নিশ্চিত করতে হবে, সরঞ্জামের সনদ ও উদ্ধার ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত কর্মস্থল, প্রযোজ্য আইন ও ক্লায়েন্টের প্রয়োজনের সঙ্গে যাচাই করতে হবে।

প্রস্তুতকারী: _____ পর্যালোচক: _____ তারিখ: _____