केवल नमूना

टूलबॉक्स टॉक - रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A

प्रोजेक्ट	रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A	**दस्तावेज़ सं.**	HD-SAMPLE-TBT-HI-001
क्लाइंट	Example Commercial Properties Pvt Ltd	**संशोधन**	01 - नमूना
स्थान	Pune, Maharashtra	**स्थिति**	नमूना - साइट उपयोग के लिए नहीं
प्रोजेक्ट का देश	IN - भारत	**दस्तावेज़ की भाषा**	हिन्दी / Hindi

उद्देश्य और उपयोग

नामित नमूना काम के लिए प्रदर्शन ड्राफ्ट। यह HazardDocs द्वारा बनाई जाने वाली संरचना और विवरण दिखाता है। यह साइट उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है और सामान्य सुरक्षा दस्तावेज़ के रूप में दोबारा उपयोग नहीं होना चाहिए।

आज का काम

आज छत का काम, ऊँचाई पर काम, लिफ्टिंग, बिजली का काम, हाथ से सामग्री उठाना के क्रम, काम के क्षेत्र, साथ चल रहे काम, मौसम, उपकरण की स्थिति और पिछली शिफ्ट के बाद हुए बदलाव पर चर्चा करें।

छत और नाजुक सतह पर काम

पहुँच से पहले कगारे, खुले स्थान और नाजुक हिस्से पहचानें। सुरक्षित रास्ता और एज प्रोटेक्शन दें। सामग्री को हवा और खिसकने से सुरक्षित करें। तेज़ हवा, बारिश या कम दृश्यता में काम रोकें।

ऊँचाई पर सुरक्षित काम

जहाँ संभव हो ऊँचाई का काम टालें। व्यक्तिगत फॉल-अरेस्ट से पहले गार्डरेल और सुरक्षित प्लेटफॉर्म अपनाएँ। उपयोग से पहले पहुँच साधन और एंकर जाँचें। नीचे का क्षेत्र रोकें और बचाव योजना की पुष्टि करें।

सुरक्षित लिफ्टिंग संचालन

स्वीकृत लिफ्ट योजना और सक्षम टीम का उपयोग करें। भार, रेडियस और ज़मीन की स्थिति सत्यापित करें। लिफ्टिंग एक्सेसरी जाँचें। किसी को भी निलंबित भार के नीचे या बहिष्करण क्षेत्र में न आने दें।

विद्युत सुरक्षा

जहाँ संभव हो सप्लाई डी-एनर्जाइज़ करें। केवल अधिकृत सक्षम व्यक्ति काम करें। लीड, औज़ार, अर्थिंग और RCD सुरक्षा जाँचें। खुले विद्युत खतरे को बैरिकेड करें और नुकसान तुरंत बताएँ।

टीम से पूछें

आज क्या बदला है? काम शुरू होने से पहले कौन-सा नियंत्रण जाँचना जरूरी है? काम रोकने की स्थिति क्या होगी? आपात स्थिति में किसे और कैसे बुलाएँगे?

रिकॉर्ड

उठाए गए मुद्दे, कार्रवाई, जिम्मेदार व्यक्ति और पूरा होने का समय लिखें। काम शुरू करने से पहले उपस्थित लोगों के नाम और हस्ताक्षर दर्ज करें।

उपस्थिति रिकॉर्ड

क्र.	नाम	नियोक्ता / ट्रेड	हस्ताक्षर	तारीख / समय
1				
2				

केवल नमूना - साइट उपयोग के लिए नहीं

क्र.	नाम	नियोक्ता / ट्रेड	हस्ताक्षर	तारीख / समय
3				
4				
5				
6				
7				
8				

जोखिम और नियंत्रण रजिस्टर

गतिविधि	खतरा	प्रारंभिक	नियंत्रण	बाकी	जिम्मेदार
ऊँचाई पर काम	खुले किनारे, पहुँच मार्ग या सामग्री से व्यक्ति/वस्तु का गिरना	उच्च	जहाँ संभव हो इंजीनियरिंग प्रोटेक्शन लगाएँ; पहुँच उपकरण जाँचें; प्रमाणित एंकर, फुल-बॉडी हार्नेस व उपयुक्त लाइफलाइन दें; नीचे का क्षेत्र रोकें; साइट-विशिष्ट बचाव योजना बताएँ; असुरक्षित मौसम में काम रोकें।	मध्यम	साइट इंजीनियर / सुरक्षा अधिकारी
लिफ्टिंग	भार गिरना/झूलना, उपकरण विफलता या व्यक्ति का लिफ्ट क्षेत्र में आना	उच्च	स्वीकृत लिफ्ट योजना, प्रमाणित उपकरण और प्रशिक्षित ऑपरेटर/रिगर रखें; भार और ज़मीन सत्यापित करें; बहिष्करण क्षेत्र बनाएँ; टैग लाइन और एक संकेतक रखें; खराब दृश्यता या मौसम में रोकें।	मध्यम	लिफ्टिंग पर्यवेक्षक
बिजली का काम	बिजली का झटका, आर्क फ्लैश, खराब अस्थायी सप्लाई या अचानक ऊर्जा आना	उच्च	सप्लाई आइसोलेट और लॉक करें; छूने से पहले टेस्ट करें; जाँचे औज़ार व सुरक्षित अस्थायी वितरण उपयोग करें; अर्थिंग और RCD रखें; केवल अधिकृत सक्षम व्यक्ति काम करें।	कम	विद्युत पर्यवेक्षक

जारी करने की चेकलिस्ट

- काम का दायरा और क्षेत्र सत्यापित
- सक्षम पर्यवेक्षक नियुक्त
- कर्मचारियों को ब्रीफ कर उपस्थिति दर्ज
- औज़ार, प्लांट और PPE जाँचे
- आपात व्यवस्था सत्यापित
- बदलाव होने पर काम रोककर समीक्षा

सक्षम व्यक्ति की समीक्षा

केवल नमूना। सक्षम व्यक्ति मान्यताओं को सत्यापित साइट जानकारी से बदले, जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिखे, परमिट व आइसोलेशन की पुष्टि करे, उपकरण प्रमाणपत्र व बचाव व्यवस्था जाँचे और हर नियंत्रण को असली कार्यस्थल, लागू कानून व क्लाइंट की आवश्यकताओं के अनुसार सत्यापित करे।

तैयारकर्ता: _____ समीक्षक: _____ तारीख: _____