HD HAZARDDOCS / बांधकाम सुरक्षा

केवळ नमुना

टूलबॉक्स टॉक - रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A

प्रकल्प	रूफटॉप सोलर स्थापना - ब्लॉक A	**दस्तऐवज क्र.**	HD-SAMPLE-TBT-MR-001
क्लायंट	Example Commercial Properties Pvt Ltd	**आवृत्ती**	01 - नमुना
ठिकाण	Pune, Maharashtra	**स्थिती**	नमुना - साइट वापरासाठी नाही
प्रकल्पाचा देश	IN - भारत	**दस्तऐवजाची भाषा**	मराठी / Marathi

उद्देश आणि वापर

नमूद नमुना कामासाठी प्रात्यक्षिक मसुदा. तो HazardDocs तयार करत असलेली रचना व तपशील दाखवतो. साइट वापरासाठी मंजूर नाही आणि सर्वसाधारण सुरक्षा दस्तऐवज म्हणून पुन्हा वापरू नये.

आजचे काम

आजच्या छतावरील काम, उंचीवरील काम, उचलण्याचे काम, विद्युत काम, हाताने माल हाताळणी चा क्रम, कामाचे क्षेत्र, परस्पर कामे, हवामान, उपकरणांची स्थिती आणि मागील पाळीनंतरचे बदल यावर चर्चा करा.

छप्पर व नाजूक पृष्ठभागावरील काम

प्रवेशापूर्वी कडा, उघडी जागा व नाजूक भाग ओळखा. संरक्षित मार्ग व एज प्रोटेक्शन द्या. साहित्य वाऱ्यापासून व हालचालीपासून सुरक्षित करा. जोरदार वारा, पाऊस किंवा कमी दृश्यमानतेत काम थांबवा.

उंचीवर सुरक्षित काम

शक्य असल्यास उंचीवरील काम टाळा. वैयक्तिक फॉल-अरेस्टपेक्षा गारडरेल व सुरक्षित प्लॅटफॉर्मला प्राधान्य द्या. वापरापूर्वी प्रवेश साधने व अँकर तपासा. खालील क्षेत्र बंद करा आणि बचाव योजना निश्चित करा.

सुरक्षित उचल कार्य

मंजूर लिफ्ट योजना आणि सक्षम पथक वापरा. वजन, तर्जिया व जमिनीची स्थिती तपासा. लिफ्टिंग ॲक्सेसरी तपासा. कोणालाही लटकत्या भाराखाली किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात येऊ देऊ नका.

विद्युत सुरक्षा

शक्य असल्यास पुरवठा डी-एनर्जाइझ करा. फक्त अधिकृत सक्षम व्यक्तींनी काम करावे. लीड, साधने, अर्थिंग व RCD संरक्षण तपासा. उघडे विद्युत धोके बंदिस्त करा आणि नुकसान त्वरित कळवा.

पथकाला विचारा

आज काय बदलले आहे? काम सुरू करण्यापूर्वी कोणते नियंत्रण तपासणे आवश्यक आहे? काम कधी थांबवाल? आपत्कालीन वेळी कोणाशी आणि कसे संपर्क कराल?

नोंद

मांडलेले मुद्दे, कृती, जबाबदार व्यक्ती व पूर्ण करण्याची वेळ लिहा. कामापूर्वी उपस्थितांची नावे व स्वाक्षऱ्या नोंदवा.

उपस्थिती नोंद

क्र.	नाव	नियोक्ता / काम	सही	तारीख / वेळ
1				
2				

केवळ नमुना - साइट वापरासाठी नाही

क्र.	नाव	नियोक्ता / काम	सही	तारीख / वेळ
3				
4				
5				
6				
7				
8				

जोखीम व नियंत्रण नोंद

कृती	धोका	प्रारंभिक	नियंत्रणे	उरलेली	जबाबदार
उंचीवरील काम	उघड्या कड्यावरून, प्रवेश मार्गावरून कवि साहित्यामुळे व्यक्ती/वस्तू पडणे	उच्च	शक्य असल्यास अभियांत्रिकी एज प्रोटेक्शन लावा; प्रवेश उपकरणे तपासा; प्रमाणित अँकर, फुल-बॉडी हार्नेस व योग्य लाइफलाइन द्या; खालील क्षेत्र बंद करा; साइट-वशिष्टि बचाव योजना सांगा; असुरक्षित हवामानात काम थांबवा.	मध्यम	साइट अभियंता / सुरक्षा अधिकारी
उचलण्याचे काम	भार पडणे/झुलणे, उपकरण निकामी होणे कवि व्यक्ती लिफ्ट क्षेत्रात येणे	उच्च	मंजूर लिफ्ट योजना, प्रमाणित उपकरण व प्रशिक्षित ऑपरेटर/रिगर वापरा; वजन व जमीन तपासा; प्रतबिंधित क्षेत्र करा; टॅग लाइन व एक संकेतक वापरा; खराब दृश्यता कवि हवामानात थांबा.	मध्यम	लिफ्टिगि पर्यवेक्षक
वद्युित काम	वद्युित धक्का, आर्क फ्लॅश, खराब तात्पुरता पुरवठा कंगि अनपेक्षित ऊर्जा	उच्च	पुरवठा वलिग व लॉक करा; स्पर्शापूर्वी चाचणी करा; तपासलेली साधने व संरक्षित तात्पुरता वतिरण वापरा; अर्थगि व RCD ठेवा; फक्त अधकृित सक्षम व्यक्तींनी काम करावे.	कमी	वद्युित पर्यवेक्षक

जारी करण्याची तपासणी

- कामाची व्याप्ती व क्षेत्र पडताळले
- सक्षम पर्यवेक्षक नेमला
- कामगारांना माहिती देऊन उपस्थिती नोंदवली
- साधने, यंत्रे व PPE तपासले
- आपत्कालीन व्यवस्था पडताळली
- बदल झाल्यास काम थांबवून पुनरावलोकन

सक्षम व्यक्तीचे पुनरावलोकन

फक्त नमुना. सक्षम व्यक्तीने गृहतिके पडताळलेल्या साइट माहितीसह बदलावी, जबाबदार व्यक्तींची नावे द्यावीत, परवाने व वलिगीकरण नश्चिति करावे, उपकरण प्रमाणपत्रे व बचाव व्यवस्था तपासावी आणि प्रत्येक नयिंत्रण प्रत्यक्ष काम, लागू कायदा व क्लायंटच्या गरजांशी पडताळावे.

तयार करणारा: _____ पुनरावलोकक: _____ तारीख: _____